

Mod. 03035 DISPLAY PLUS



Zeichenerklärung

- 2 Hauptschalter
- 3 Kontrolleuchte Aufheizung
- 4 Kaffeeschalter
- 5 Dampfschalter
- 6 Steuerung Kaffeemühle
- 27 Zeitschalter Dosierung gemahlener Kaffee
- 30 Einstellung Kaffeetemperatur
- 31 Multifunktionsdisplay

Das Modell 03035 Display Plus verfügt über folgende Steuerungen und Funktionen:

- Kaffeemahldauerregelung (27)
- Kaffeetemperaturregelung von 92 °C bis 115°C (30)
- Multifunktionsdisplay (31)
- Standby-Funktion
- Vorbrühfunktion

Standby-Funktion

Wenn die Standby-Funktion eingestellt ist, aktiviert sie sich automatisch, wenn 20 Minuten lang kein Kaffee bzw. Dampf abgegeben oder wenn die Kaffeemühle nicht gestartet wurde.

Wenn sich die Maschine im Standby-Modus befindet, blinken alle 2 Sekunden 3 kleine Punkte auf dem Display auf. Zum Verlassen des Standby-Modus und damit zum neuerlichen Einschalten des Wärmetauscher-Widerstandes, genügt eine Kaffee- bzw. Dampfabgabe oder der Start der Kaffeemühle.

Ob die Funktion ein- oder ausgeschaltet ist, erkennt man an der ersten Angabe, die unmittelbar nach dem Einschalten auf dem Display aufscheint:

YSB= STANDBY EINGESCHALTET

NSB= STANDBY NICHT EINGESCHALTET

Zum Ein- bzw. Ausschalten der Standby Funktion wie folgt vorgehen:

1. Die Maschine ausschalten
2. Den Kaffee- und Dampfschalter auf **ON** stellen
3. Die Maschine einschalten
4. Beim Einschalten der Maschine scheint auf dem Display der Schriftzug SET auf; der Befehl wurde angenommen
5. Die Maschine ausschalten
6. Den Kaffee- und Dampfschalter wieder auf **OFF** stellen
7. Die Maschine wieder einschalten, die Änderungen wurden übernommen.

Vorbrühfunktion

Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, ermöglicht sie es, bei der Kaffeeabgabe einen Vorbrühvorgang durchzuführen.

Ob die Funktion ein- oder ausgeschaltet ist, erkennt man an der zweiten Angabe, die unmittelbar nach dem Einschalten auf dem Display aufscheint:

YPF= VORBRÜHFUNKTION EINGESCHALTET

NPF= VORBRÜHFUNKTION AUSGESCHALTET

Zum Ein- bzw. Ausschalten des Vorbrühvorgangs wie folgt vorgehen:

1. Die Maschine ausschalten
2. Den Kaffeeschalter auf **ON** stellen
3. Die Maschine einschalten
4. Beim Einschalten der Maschine erscheinen auf dem Display horizontale Linien (zentrale und untere Segmente); der Befehl wurde angenommen
5. Die Maschine ausschalten
6. Den Kaffeeschalter wieder auf **OFF** stellen
7. Die Maschine wieder einschalten, die Änderungen wurden übernommen.